

**Anschlußvarianten:**

V1 - Abzweig von der Leitung an Wasserhahn

+ Eingang über T-Stück u. kurzen Schlauch

+ Ausgang 3/8" Überwurfmutter direkt an vorhandenen oder separat zu bestellenden

(CARBONIT-)Wasserhahnsatz 1...6

V2 - von der Leitung in die Leitung zurück


+ ohne T-Stück und kurzen Schlauch

+ langer Schlauch direkt an Eckventil

+ Ausgangsschlauch direkt über 3/8" Überwurfmutter oder mittels Winkelstück

an Rohr Ø10 anschließen

**Achtung:** 1) Patronenbestückung: **ohne**



Kaltwasser  
(bei V1)

A 2 St. Patronen,  
Bitte gesondert bestellen.  
Beachte: parallel angeordnet

Eckventil  
(3/8")

V1

V2

150 (T)

280 (B)

300 (H)

H ergibt bei kpl. zusammen-  
gebaurem Gerät

1	erstellt	Hanf,26.10.06

**DUO-HP Basic-P;**  
**B 280 T 150 H 300;**  
(Produktzeichnung Internet)

115DUOHPP4-IPZ

